



LVT1327-007A [J] 0505MNMMDWJEIN

PORTUGUÊS

ADVERTÊNCIA

A instalação exige conhecimento especializado.

Não instale o monitor sozinho. Consulte um revendedor que possua este tipo de conhecimento especializado para uma instalação segura e confiável.


- NÃO INSTALE O MONITOR EM LOCAL QUE POSSA ATRAPALHAR O ATO DE DIRIGIR, A VISIBILIDADE, O FUNCIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA COMO AIR BAGS OU QUE SEJA PROIBIDO PELAS LEIS E REGULAMENTAÇÕES APLICÁVEIS.
 Se o monitor for instalado em um local que atrapalhe a visibilidade, a operação do air bag ou de outro equipamento de segurança que interfira com a operação do veículo, poderá causar um acidente.
- NUNCA UTILIZE OS PARAFUSOS OU ARRUELAS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DO VEÍCULO PARA A INSTALAÇÃO.
 Se parafusos ou arruelas do volante, freios ou de outros dispositivos de segurança forem utilizados para a instalação do monitor, isto poderá causar um acidente.
- INSTALE OS CABOS CORRETAMENTE.


Se a instalação dos cabos não for executada corretamente, isto poderá causar um incêndio ou acidente. Certifique-se principalmente, de instalar o cabo de alimentação corretamente, para que o mesmo não enrosque em um parafuso ou na parte móvel do trilho de um assento.

- UTILIZE O MONITOR EM VEÍCULOS COM SISTEMA DE ATERRAMENTO NEGATIVO DE 12 V CC.
 - Este monitor é para utilização somente em veículos com sistema de aterramento negativo 12 V CC. Este monitor não pode ser utilizado em caminhões grandes ou veículos a diesel, os quais são veículos com sistema 24 V CC. Se este monitor for utilizado em um tipo errado de veículo, isto poderá causar um incêndio ou acidente.
- Para evitar curto-circuito, recomenda-se desconectar o terminal negativo da bateria e efetuar todas as conexões elétricas antes de instalar o
 aparelho. Se não estiver seguro de como instalar o aparelho corretamente, procure um técnico qualificado para efetuar a instalação.
- Evite instalar o monitor em local onde:
 - Irá atrapalhar a direção segura.
 - Será exposto à luz solar direta ou ao calor direto do aquecedor ou instalado em local extremamente quente.
 - Será submetido à chuva, jatos de água ou umidade excessiva.
 - Será submetido à poeira.
 - A superfície seja instável.
 - Irá danificar os componentes do carro.
 - Irá atrapalhar a manutenção da ventilação adequada, como embaixo do tapete do assoalho.

CUIDADO

Pode haver regulamentações legais que definem os locais permitidos para a instalação do monitor, os quais podem ser diferentes de acordo com o país ou com o estado. Certifique-se de instalar o monitor em um local correto de acordo com essas leis.





INSTALAÇÃO


• A ilustração abaixo mostra uma instalação típica. No entanto, você deve fazer os ajustes correspondentes específicos para o seu carro. Se você tiver alguma dúvida ou necessitar de informações sobre kits de instalação, consulte seu revendedor de equipamentos de áudio para carros JVC ou empresas que forneçam esses kits.

Montando monitor colorido

Recomenda-se que o monitor seja instalado por um técnico qualificado.

Antes de montar o monitor no descanso de cabeça:

- Execute primeiro todas as conexões externas exigidas.
- Utilizando o gabarito de papel fornecido, marque a área do descanso de cabeça a ser recortada; em seguida, recorte-a cuidadosamente.



CUIDADO

 Tome as medidas de prevenção necessárias para evitar a desconexão inesperada do cabo e possíveis danos se o mesmo ficar preso em algum lugar.
 Este problema pode ocorrer ao ajustar-se a posição do descanso de cabeça, mover ou reclinar o assento.

PORTUGUÊS

CONEXÕES ELÉTRICAS

Para evitar curto-circuito, recomenda-se desconectar o terminal negativo da bateria e efetuar todas as conexões elétricas antes de instalar o aparelho. Se não estiver seguro de como instalar o aparelho corretamente, procure um técnico qualificado para efetuar a instalação.

Nota:


Este aparelho está desenhado para funcionar com sistemas elétricos de aterramento NEGATIVO de 12 V CC. Se o seu carro não possui este sistema, será necessário um conversor de voltagem, que pode ser adquirido em revendedores de equipamentos de áudio para carros da JVC.


• Substitua o fusível por um que tenha a amperagem especificada. Se o fusível queimar com freqüência, consulte seu revendedor de equipamentos de áudio para carros da JVC.

Conexões Típicas

Antes de conectar: Examine a fiação do veículo cuidadosamente. A conexão incorreta pode causar danos sérios a este aparelho. Os terminais do cabo de alimentação e aqueles do terminal do chassi do carro podem ser de cores diferentes.

- Conexão da fonte de alimentação
- 1 Conecte os terminais coloridos do cabo de alimentação na seqüência abaixo:
 - ① Preto: terra
 - 2 Amarelo: à bateria do carro (12 V constantes)
 - 3 Vermelho: a um terminal adicional
 - 4 Laranja com listras brancas: ao botão de controle de iluminação do carro.
- 2 Por último, conecte o cabo de alimentação ao aparelho.







CONECTANDO AO RECEIVER E AOS COMPONENTES EXTERNOS

Conecte o monitor ao conector TO MONITOR utilizando o cabo do sistema fornecido com o aparelho.

A unidade de conexão do monitor oferece 2 circuitos de entrada e 1 circuito de saída. Conecte uma ou duas fontes de reprodução ao AV 1 (INPUT 1) e/ou AV 2 (INPUT 2) e conecte os componentes de reprodução, como um receiver do carro, ao AV OUT.





SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Queima de fusível.
- * Os condutores vermelho e preto estão conectados corretamente?
- Não é possível ligar a energia.
- * O terminal amarelo está conectado?
- A imagem não aparece na tela.
- * A entrada correta está selecionada?
- A imagem não aparece claramente.
- * O monitor colorido está instalado no ângulo correto?
- Este aparelho não funciona.
- O aparelho foi reinicializado?